

Verlegung des Parketts

1. Startreihe ausrichten:

Beginnen Sie an der längsten Wand. Legen Sie die erste Parkettreihe aus und richten Sie sie mit einem Abstand von 10 mm zur Wand aus (Dehnungsfuge).

2. Verschraubung:

- Verwenden Sie ausschließlich geeignete Selbstbohrende Dielenschrauben!
- Schrauben Sie die Dielen mit Parkettschrauben auf der Unterkonstruktion fest. Die Schraubenköpfe sollten bündig oder leicht vertieft sein.
- Achten Sie darauf, jede Diele mindestens an zwei Punkten pro Brett zu verschrauben.

3. Weitere Reihen verlegen:

- Schieben Sie die nächste Reihe in die Nut der vorherigen Reihe und verschrauben Sie sie ebenfalls an der Federseite.
- Arbeiten Sie präzise, um ein gleichmäßiges Fugenbild zu gewährleisten.

4. Endreihe anpassen:

- Schneiden Sie die letzte Reihe passgenau zu und lassen Sie auch hier eine Dehnungsfuge von 10 mm.

Abschlussarbeiten

1. Fugen kontrollieren:

- Überprüfen Sie, ob alle Fugen eng anliegen.

2. Sockelleisten anbringen:

- Befestigen Sie die Sockelleisten so, dass sie die Dehnungsfugen abdecken, aber nicht auf das Parkett drücken.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Verkaufsteam der Roser AG.